



VILPE Sense Humidity Control -käyttöliittymä

1. Asetukset, kirjaudu ulos, etusivu
2. Kohdevalinta
3. Ulkoilman RH-taso
4. Rakenteiden RH-taso
5. Huippuimurin pyörimisnopeus
6. Luo uusi ryhmä / lisää uusi laite
7. Kohdehaku
8. Asetukset (vain pääkäyttäjät)
9. Homeindeksi
10. Olosuhteet
11. Historia (vain pääkäyttäjät)
12. Päivitä
13. Ajanjakson valinta
14. Huippuimurin pyörimisnopeus
15. Antureiden/olosuhteiden valinta
16. Viimeisin mittausaika
17. Anturit
18. Lämpötila
19. RH-taso
20. Kalenteri

Asetukset pääkäyttäjille

Device settings

Identifier 21. ⓘ

Location ⋮

Transmitters and alerts 22. ⓘ

Set mold index alert Off

P405 Controlling indoor transmitter ⌵

P405 Controlling outdoor transmitter ⌵

Change control roles

Owner 23. ⓘ

example@example.com ⋮

Users 24. ⓘ

example@example.com ⋮

example@example.com ⋮

example@example.com ⋮

Invite user

Public link 25. ⓘ

vili-files.s3-website- ⋮

Copy to clipboard

21. Kohteen nimeäminen

22. Anturien nimeäminen ja hälytysrajojen asettaminen

23. Laitteen pääkäyttäjän vaihtaminen

24. Käyttäjien lisääminen ja poistaminen

25. Jaettava linkki laitteen keräämään dataan (ei vaadi rekisteröitymistä)