

Användarappen för VILPE Sense Humidity control



1. Inställningar, logga ut, förstasidan
2. Välj byggnad
3. Utomhusluftens RH-nivå
4. Konstruktionernas RH-nivå
5. Takfläktens rotationshastighet
6. Skapa ny grupp / lägg till en ny enhet
7. Sök
8. Inställningar (endast för administratörer)
9. Mögelindex
10. Förhållanden
11. Historik (endast för administratörer)
12. Uppdatera
13. Välj tidsperiod
14. Takfläktens rotationshastighet
15. Välj sensorer/förhållanden
16. Senaste uppdateringen
17. Sensorer
18. Temperatur
19. RH-nivåer
20. Kalender

Inställningar för administratörer

The screenshot shows the 'Device settings' page in the VILPE application. It is divided into several sections: 'Identifier', 'Transmitters and alerts', 'Change control roles', 'Users', and 'Public link'. Each section has a corresponding numbered callout (21-25) in a circle. Callout 21 points to the 'Identifier' field. Callout 22 points to the 'Set mold index alert' toggle and the list of transmitters. Callout 23 points to the 'Owner' email field. Callout 24 points to the list of users. Callout 25 points to the 'Public link' input field. The interface includes a search icon, a back arrow, and a 'Copy to clipboard' button at the bottom.

21. Ställ in byggnadens namn

22. Ställ in sensorernas namn och alarmvärdena

23. Byt administrator

24. Lägg till och ta bort användare

25. Dela länken till datan (kräver inte registrering)