

Ohjeistus VILPE®-huopatuotteiden asennukseen

Muovituotteissamme ei ole varastorasvoja eikä muitakaan epäpuhtauksia, jotka tulisi poistaa polttamalla. Mahdolliset epäpuhtaudet tulee poistaa liuottimella, joka ei ole haitallista muoville eikä kumille.

Lämmitettäessä tuotteen laippaa liikaa muovissa tapahtuu terminen hajoaminen ja sen pintaan muodostuu vaalea vahamainen kerros, johon bitumi ei tartu. Mikäli lämmityksen jälkeen laipan muovin pinta alkaa kiiltää ja muovin ”kärpistyy”, on läpivienni käyttökelvoton.

Liimattavan kermin bitumin tulee myös olla kauttaaltaan sulanut ennen kermin asennusta.

Ohjeistus koskee kaikkia loiville (<11,5°) huopakatteille asennettavia tuotteitamme:

- Huopakatteelle asennettavat läpiviennit ja Solar-läpiviennit
- Alipai-tuulettimet
- Piippu-läpiviennit
- Huopakaton kattoluukku
- Kumituotteet

VILPE®-tuotteiden asennus huopakattelle:

1. Kuumaliimattavaa bitumikermiä käytettäessä kaksipuolinen hitsattava kumibitumikermi voidaan korvata vastaavalla määrällä kuumaa bitumi.
- 2* Muovituotteet puualustalle
6. Pursota sulaa bitumimassaa läpiviennin juureen tai käytä bitumimassaa, joka soveltuu muovien ja kattohuopien ja -kermien liimamiseen ja tiivistämiseen. Juuren ja kermin välinen tila tulee täyttää, jotta vesi ei pääse kerääntymään siihen.

